

Guide rapide de programmation de la médaille «GoBack»

1/ Activez la médaille en la pressant une fois entre pouce et index

→ la médaille clignote pendant environ deux secondes.

2/ Ouvrir le programme « GoBack Medals »

→ la médaille apparaît sur l'écran du téléphone.

3/ Sélectionnez « Enregistrer » sur le bandeau en bas de l'écran

→ un écran apparaît demandant de scanner le QR code de la médaille.

4/ Présentez la médaille devant le téléphone

→ un bip est émis signalant que la lecture a été effectuée et un autre écran apparaît demandant de scanner le code à barre de la puce injectée à l'animal.

5/ Présentez le code à barre de la « puce » devant le téléphone

→ un bip est émis signalant que la lecture a été effectuée et un autre écran apparaît demandant de saisir un numéro de téléphone, une adresse mail, le pays et le nom de la base de données ou est enregistré. En France la base données se nomme ICAD.

6/ Sélectionnez « Enregistrer »

→ le nouvel écran vous invite à créer un code personnel de sécurité,

7/ Un nouvel écran vous demande de confirmer votre code

→ saisissez à nouveau votre code personnel.

8/Un écran récapitulatif des données s'affiche En bas de l'écran défile une barre informant que l'application cherche à se connecter à la médaille,

→ pressez deux fois rapidement la médaille pour la rendre connectable.

9/ Le message « Mise à jour de la mémoire de la médaille réussie » est affiché,

→ cliquez sur OK.

10/Retour à l'écran principal montrant la médaille

Si vous souhaitez contrôler ou modifier les données enregistrées dans la médaille

1/ Rendez la médaille connectable en la pressant deux fois. L'icône de la médaille apparaît avec un marqueur vert, sélectionnez-la.

→ un message s'affiche vous offrant la possibilité de vous connecter à la médaille.

2/ Sélectionnez « Connexion »

→ toutes les informations concernant la médaille s'affichent.

3/ Sélectionnez « EDITER »

→ un écran avec clavier s'affiche vous permettant de modifier les données enregistrées.

4/ Sélectionnez « ENREGISTRER » après avoir terminer vos modifications

→ votre code de sécurité vous est demandé,

5/ Saisissez votre code personnel de sécurité,

→ si la médaille est éteinte, pressez deux fois rapidement la médaille pour la rendre connectable.

6/ Le message « Mise à jour de la mémoire de la médaille réussie » est affiché,

→ cliquez sur OK.

7 /Retour à l'écran principal montrant la médaille